

INSTRUKTION FODERSPRIDARE

OBS! Vänligen notera att du måste införskaffa ett backupbatteri av typen CR2032 samt ett driftbatteri 12V med minst 4,5 Ah innan du driftsätter spridaren.

Du börjar med att montera backupbatteriet i timern. På baksidan av timern hittar du batteriluckan. Vrid batteriluckan så pilen på locket och på timern pekar mot varandra. När pilarna är i rätt position kan du lyfta bort batteriluckan. Placera sedan batteriet med texten på detta mot dig så du kan läsa texten efter montering. Det är plussidan du då har uppåt. Minussidan ska vara nedåt. Vi rekommenderar att du använder ett mynt för att vrida luckan till rätt position. Detta batteri behövs för att inte dina inställningar ska försvinna i samband med att du byter driftbatteri till spridaren. Spridaren drivs med ett 12 voltsbatteri. Vi rekommenderar ett MC-batteri med placering inuti spridaren.

MONTERING AV SPRIDAREN PÅ FODERTUNNA

Skyddsgallret skall alltid vara monterat på spridaren för att minimera risken för skador på användaren samt minska djurs möjlighet att komma åt att ta foder direkt från spridartallriken.

Gummipackningen ska vara på utsidan av tunnan. Du använder gummipackningen som mall för håltagning i tunnan. Det behövs fyra stycken håll till de medföljande bultarna samt ett stort hål i mitten. Hålen för bultarna borrar med ett 5 mm borr och hålet för fodret sågas upp med hål- eller sticksåg. Diametern på detta hål bör vara 105 mm. För att minimera risken för stöld så rekommenderar vi att bultarna skruvas på inuti tunnan.

När monteringen av spridaren på tunnan är klar så ansluter du spridaren till ditt 12 voltsbatteri. Därefter tar du fram timern och följer nedanstående för att programmera den.

PROGRAMMERA AKTUELL TID

För att tända upp displayen på timern, om den är släckt, så kan du trycka en gång på valfri knapp. När sedan "Tid" visas i displayen så ställer du in aktuell tid genom att trycka på "TIM" repektive "MIN". Tryck sedan på "PROG" en gång för att avsluta denna programmering.

PROGRAMMERA SPRIDNING

Tryck en gång på "PROG". Tiden för första spridningen visas nu i displayen. Du ställer in önskat klockslag för spridningen med "TIM" och "MIN". När du ställt in önskat klockslag trycker du på "PROG" en gång. Nästa inställning som ska göras är hur länge spridaren ska gå vid detta klockslag. Använda "<" och ">" för att ställa in antalet sekunder. Vår rekommendation är 4–5 sekunder då spridaren har hög kapacitet. Tryck sedan på "PROG". Då är inställningen för spridning nr 1 klar och nu

visas "Sprid 2" i displayen. Önskar du ha mer än en spridning så ställer du in önskat klockslag för denna spridning samt hur länge den ska sprida genom att följa instruktionerna för spridning nr 1. Önskar du endast en spridning så trycker du på "TIM" fram till 23 samt ett steg till. Då visas "OFF" i displayen och därmed sker ingen ytterligare spridning. Du kan ha maximalt 6 st spridningar per dygn.

Det som nu är kvar att slutföra är att ställa in kraften på motorn. Du trycker på "PROG" till dess att "Motor Kraft" visas i displayen. Med "<" och ">" ställer du in vilken kraft motorn ska drivas med. Du kan välja mellan "LÅG", "MEDEL" samt "HÖG". Beroende på hur platsen ser ut där du ska använda foderspridaren och vilket foder som ska användas ställer du in den. För att hitta lämplig kraft kan du provköra spridaren. Det görs genom att "TEST" trycks in, då börjar det räknas ned från 10 i displayen. När du ser att nedräkningen påbörjats så rekommenderar vi att du förflyttar dig bort från spridaren då fodret sprids ut med stor kraft. Testläget innebär att dina inställningar för sprid tid 1 körs. Om du tycker att det är för kort tid eller för liten spridning på fodret så justerar du enligt ovan.

Funktionen "Sensor Aktiv" används ej i dagsläget så den förklaras inte vidare i denna manual.

Har du köpt till solpanel för laddning av driftbatteri så förs denna kabel in genom den svarta genomföringen på baksidan av spridaren och ansluts i passande kontakt. När solpanelen är aktiv och laddar batteriet så lyser den gröna lampan bredvid texten "SOLCELL" på timern. Vi rekommenderar en placering av solpanel högre än spridaren för att minimera smuts på panelen.

FELSÖKNING

Om motorn ej går så kontrollerar du säkringen som sitter på den röda kabeln. Är den trasig så byter du ut den. Kontrollera sedan att batteriet är fulladdat, enklast görs detta med en multimeter. Kontrollera till sist att sladdarna på motorn sitter fast samt att anslutningarna till drifts-batteriet sitter fast.

Om timern tappar klockan så är backupbatteriet i behov av att ersättas av ett nytt.

Om displayen inte lyser efter att du tryckt på valfri knapp så monterar du bort både backupbatteriet på baksidan samt driftbatteriet. Vänta sedan 30 sekunder innan du monterar tillbaka batterierna, kontrollera därefter de två stegen ovanför.

Drivspänning: 12V

Driftbatteri: 12V blycells-batteri 4,5 Ah.

Backupbatteri: CR2032

Säkring: F5A glasrörs-säkring med storleken 6,3x32 mm.

